





SIEGE SOCIAL
71 Impasse Des Tamaris
Le Diamant Bleu
83140 Six Fours les plages
DEPOT / RETRAIT DES
MARCHANDISES
178 Avenue Henri Guillaume
83500 La Seyne sur mer

Tél : 06 26 55 18 01
Fax : 09 72 16 67 06


SERRURE COUILLE DOUBLE À CLÉ 6796

Kit de rénovation contenant:

- 1 coquille intérieure** (condamnation vers le haut)
- 1 poignée extérieure**
- 1 platine de recouvrement**
- 1 barillet + 1 paliers + 1 vis tôle**
- 1 crochets 6912** (6911 ou 6913 sur demande)
- 2 vis TF M5x35**



Veuillez nous indiquer la largeur du montant






SIEGE SOCIAL
71 Impasse Des Tamaris
Le Diamant Bleu
83140 Six Fours les plages
DEPOT / RETRAIT DES
MARCHANDISES
178 Avenue Henri Guillaume
83500 La Seyne sur mer


Tél : 06 26 55 18 01
Fax : 09 72 16 67 06

SERRURE COUILLE DOUBLE À CLÉ 6796 (MONTAGE)


- 1** Fixez le palier sur la fermeture en se servant de la vis \varnothing 3x8 pozi (A l'aide d'un tournevis cruciforme)



- 2** Mettre en place le crochet (placer le crochet en bout de fente, faire ressortir la vis de réglage, plaquer le crochet contre la vis et régler le crochet à l'aide d'un tournevis 6 pans de 3 mm)




- 3** Placer le barillet dans la poignée extérieure




Avant le montage, vous devez avoir:

- La coquille intérieure
- La poignée extérieure
- La platine (si nécessaire)
- Le barillet + 1 paliers + 1 vis tête
- 1 crochet
- 2 vis M5x35

- 4** Placer le mécanisme intérieure et la poignée extérieure (avec la platine si nécessaire) sur le profil



- 5** Placer puis serrer les 2 vis de fixation






SIEGE SOCIAL
71 Impasse Des Tamaris
Le Diamant Bleu
83140 Six Fours les plages
DEPOT / RETRAIT DES
MARCHANDISES
178 Avenue Henri Guillaume
83500 La Seyne sur mer


SERRURE COUILLE DOUBLE À CLÉ 6796 (RÉGLAGES)

Tél : 06 26 55 18 01
Fax : 09 72 16 67 06


**Ouvrir la fermeture
en faisant glisser le
fond mobile vers le
bas.**




**Régler le crochet
en profondeur.**



**Régler la longueur
d'accrochage du
crochet.**



**Fermer la fermeture
en faisant glisser le
fond mobile vers le
haut.**



**Bloquer le
crochet.**

